

Варочные панели



Управление Touch Control:

Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Таймер:

Большинство стеклокерамических панелей имеют таймеры, которые позволяют установить время приготовления от 1 до 99 минут на каждую зону нагрева. По окончании заданного времени зона нагрева отключается.



Защита от перегрева:

Система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель, если происходит перегрев блока управления.



Индукционная варочная панель:

В основе работы данных поверхностей лежит принцип электромагнитной индукции. Тепло вырабатывается непосредственно в днище посуды, при ее контакте с варочной поверхностью.



Горелка повышенной мощности:

Горелки повышенной мощности производят почти вертикальное пламя, что способствует уменьшению рассеивания тепла и увеличению количества тепла, передаваемого на посуду.



Стекло на основании из нержавеющей стали:

Стекланные разделочные доски имеют основание из нержавеющей стали с целью повышения надежности.



Multizone:

С MultiZone зона нагрева может быть использована как две самостоятельные зоны приготовления пищи, или объединена в единую зону приготовления. Каждая зона автоматически адаптируется к размеру и положению посуды, и нагревается только в месте расположения посуды, обеспечивая лучшее распределение тепла и максимальную эффективность.



Ультрабыстрая горелка:

Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горелки имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.



Чугунные решетки:

Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные, их внешний вид не ухудшается со временем.



Booster:

Опция Booster позволяет варочной панели работать на максимальной мощности, когда нужно готовить продукты, требующие интенсивного приготовления.



Индикация остаточного тепла:

После отключения стеклокерамических панелей индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева остается горячей. При понижении температуры ниже 60°C индикатор гаснет.



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:

Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.



Стандартный монтаж:

Традиционный монтаж мойки в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров.